

Vertikální žaluzie

Pomůcky k montáži: vrtačka, sada vrtáků, hmoždinky, křížový šroubovák, malý šroubovák, nůž, nůžky.

Postup při montáži do stropu:

1. Dle počtu dodaných klipsů navrtáme daný počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8 mm. Vzdálenost otvorů musí být minimálně 7 cm od zdi (pro lamely 127 mm), aby nebylo bráněno otáčení lamel.
2. Do otvorů zatlučeme hmoždinky a pomocí vrutů připevníme klipsy.
3. Do připravených klipsů nacvakneme horní profil.
4. Zavěsíme dodané lamely v otevřeném stavu (kolmo k oknu) na háčky horního profilu.
5. Do spodní kapsy každé lamely nasuneme dodané závaží tak, aby držák řetízku byl nahoře.
6. Spojíme závaží jednotlivých lamel spojovacím řetízkiem.

Postup při montáži na stěnu:

1. Dle počtu dodaných klipsů a úhelníků navrtáme do zdi daný počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8 mm.
2. Do otvorů zatlučeme hmoždinky a připevníme do nich úhelníky.
3. Do úhelníků přišroubujeme klipsy.
4. Do připravených klipsů nacvakneme horní profil.
5. Zavěsíme dodané lamely v otevřeném stavu (kolmo k oknu) na háčky horního profilu.
6. Do spodní kapsy každé lamely nasuneme dodané závaží, aby držák řetízku byl nahoře.
7. Spojíme závaží jednotlivých lamel spojovacím řetízkiem.